
東芝卓上形アンプ取扱説明書

AVA-304, AVA-604

このたびは東芝卓上形アンプをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの 卓上形アンプを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みにな ったあとは必ず保存してください。


各部のなまえとはたらき



工事店様へ

(1)電源コード

■背 面(機器相互接続)




特にご注意を

●付属の取扱説明書「安全上のご注意」もあわせてよくお読みください。

設置上のご注意


→必ずアースを接続して -

- ●感電事故防止のため必ずアー スをとってください。
- ●ガス管にアースしますと危険 ですから**絶対におやめくださ** い。




·高温や湿度の高い所はさけて -

- ●通風のよい場所に設置してく ださい。
- ◆本体の上に物を置いたり通風 孔をふさぐようなことはおや めください。




-マイク線はスピーカ線と一緒にしないで -

● スピーカへの配線とアンプの 入力線(マイクロホンコード € など)は同一配管で布線しな いでください。**発振**の原因に なります。



- 改造は絶対にしないでー

●電気用品取締法にふれること があり、危険ですので改造は 絶対におやめください。



使用上のご注意

コードの抜き差しはプラグを持って

●電源コードや接続機器類のコードを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとプラグの中で 断線するおそれがあります。



-機器相互接続のときは必ず電源コードを抜いて-

機器(スピーカなど)を接続 のときは必ず電源コードをコ ンセントから抜いてください。



-このような場合はそのままにしておくと危険・

●アンプの中に金属物を落としたときはすぐに電源コードをコンセントからはずし、金属物を取り除いてください。そのままにしておきますと、故障、感電、火災などの原因となり大変危険です。



-アンプの上に水の入ったものは置かないで-

●こぼしますと大変危険です。



ヒューズ交換のときは

- 針金や銅線は使用しないで -

● 交換するヒューズはマークの 指定容量のものを必ずご使用く ださい。



お手入れ

·シンナーやベンジンは使用しないで-


●汚れがひどいときは水か中性 洗剤をひたした布でふいたあ とからぶきしてください。





使いかた

- 1.電源スイッチ①を「入」にする前に
- ●各音量調節ツマミは左いっぱいに回わしてください。
- 2. 電源スイッチ()を「入」にしてくたさい。
 - ●電源表示灯②が点灯し電源が入ります。



● 一斉に放送するときは「一斉」スイッチを押してください。


系統別に放送するときは「1」 \sim 「5」の任意の系統別 選択スイッチを押してください。




● ライン 2 の音量は接続する機器側で調節してください。 (ライン 2 の音量調整は半固定となっています。11ページ参照)





● 放送の出力に応じて出力表示灯④が点灯します。 連続してオーバー (赤) が点灯しないように音量を調 節してください。



● ユニットを組み込んでご使用の場合はユニットに付属 の取扱説明書をご参照ください。







修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、電源を「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買いあげの販売点またはお近く の東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは機器の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

ご相談される前にいま一度下表の項目を点検してください。

症 状	点検項目	処 置
電源スイッチを「入」にして も電源表示灯が点灯しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。●ヒューズは切れていませんか。	電源プラグをコンセントに差しこみます。 故障の場合は販売店またはお近くの東芝お 客様ご相談センターにご相談ください。
音が時々途切れる	ご使用の入力機器(マイクロホンなど)の 接続コードが断線しかかっていませんか。	接続コードの交換または手直しをしてください。
音が全く出ない	スピーカ線がはずれていませんか。	正しく接続してください。接続方法が不明なときは販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。
	スピーカ回線選択スイッチが押されていま すか。	スピーカ回線選択スイッチを押してくださ い。(1,4ページ参照)
	音量調節ツマミが $0^{\prime\prime}$ の位置になっていませんか。	音量調節ツマミを時計方向にまわして適正 な音量に調節してください。(1,4ページ参照)

東芝卓上形アンプエ事説明書

AVA-304, AVA-604

スピーカの接続方法

■使用するスピーカの種類

	アンプの形名、定格出力	適合負荷イン	ノピーダンス	スピーカの)必要容量	
ローインピーダンス	ローインピーダンス AVA-304 (30W)		DI E	30W(4Ω)以上		
スピーカ	AVA -604 (60W)	4 Ω以上		60W (4 Ω) 以上		
ハイインピーダンス		100Vライン	70Vライン	100Vライン	70Vライン	
スピーカ	AVA-304 (30W)	330 公以上	170 Ω以上	スピーカ(トランス付) の合計容量が30W以内	スピーカ(トランス付) の合計容量が60W以内	
	AVA-604 (60W)	170Ω以上	83 Ω以上	スピーカ(トランス付) の合計容量が60W以内	スピーカ(トランス付) の合計容量が120W以内	


ご注意: ローインピーダンススピーカとハイインピーダンススピーカを同時に使用することはできません。 ハイインピーダンススピーカのとき100Vラインと70Vラインを同時に使用することはできません。

■端子カバーのはずしかた

ご注意 : 端子カバーをはずすときは、必ず本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。

また外線を接続後は必ず端子カバーを取りつけてください。

●右図のように端子カバー固定ねじ(1本)をはずし、矢印のように端子カバーをはずしてください。



■ローインピーダンススピーカの接続について


●接続方法


共通-4Ω端子間に接続してください。

-ご注意

- **多数**のスピーカを接続するときは、全スピーカの合成インピーダンスが4Ω以下にならないようにしてください。
- ●使用するスピーカの定格入力は、スピーカ1個に加わる入力ワット数より大きいものを使用してください。

〔例1〕スピーカの接続例(AVA-604のスピーカ接続例)





※ スピーカに加わる入力>スピーカの許容入力 でスピーカが破損します。 きます。 スピーカの合成 アンプの出力 インピーダンス AVA-304 AVA-604

30W

15W

7.5W

60W

30W

15W

4 Ω

8 Ω

 $16\,\Omega$

■ハイインピーダンスの接続について


●接続方法

通常は100 V ライン(共通-100 V)に接続してください。


-ご注意

- ●スピーカの合成インピーダンスがアンプの負荷インピーダンスより小さくならないようにしてください。
- ●スピーカの合計ワット数はアンプの定格出力以下になるようにしてください。


①1系統で放送する場合(スピーカ回線選択スイッチを使用しない場合)



- ②系統別に放送する場合
 - 2 線式の場合



● 3 線式の場合




■アンプとスピーカ間の延長可能距離

			φ0.9	φ 1.0	φ 1.2	φ 1.6	φ 2.0	φ 2.6
ローイン	ピーダンス(4	1Ω)	7 m	10 m	13 m	23 m	40 m	60 m
	AVA - 304 グンス スピーカ	330 Ω	580 m	720 m	1.1 km	2 km	3 km	5.2 km
ハイインピー		170 Ω	290 m	360 m	560 m	1 km	1.5 km	2.6 km
タンス スピーカ		83 Ω	145 m	180 m	280 m	500 m	770 m	1.3 km

この表は線路抵抗がアンプの負荷インピーダンスの10%になる距離のめやすです。


■70 V ライン出力とするには 右の図のように出力~ 100 V 間のショートバーをはず し出力~70 V間に移してください。




ノイズ対策について

外来ノイズの影響をうけないために配線については次のような点に注意してください。

■マイクケーブル等の入力線のノイズ対策 調光器系統、AC電源系統とは必らず別配管とし、離 して布線してください。




■スピーカ線のノイズ対策 スピーカ線は調光器、水銀灯などの系統線とは離して 布線してください。



■電源のとりかた


電源は調光器、水銀灯などの系統とは必らず別にしてください。それでも不十分な場合はアンプへのACi00V電源線にノイズフィルターを入れてください。

■サービスコンセントの使いかた サービスコンセントには、けい光灯など音響機器以外 の機器を接続しないでください。 (容量 A C 100 V , 200 W 以内)




エレクトロチャイムの接続のしかた

(例) エレクトロチャイム



リモコン操作器の接続のしかた


■1局用リモコン操作器の接続のしかた (リレーボックスARB-100使用)




- ●リモコンからの放送は全回線一斉となります。
- AAR-100で本体動作表示は使用できません。

ご注意

- ●リモコン操作器(AAR-100)からの音量が大きすぎる場合はライン2入力の感度を、内蔵の半固定ボリュームで調整してください。(11ページ参照)
- 5 局用リモコン操作器の接続のしかた (リレーボックス ARB-500使用)



電話用ペイジングアンプとして使用する場合の接続方法




●電話機からアンプの電源制御と放送ができます。

ご注意:

- ●放送先のスピーカ回路選択スイッチは「入」にしておいてください。
- ●放送結合ユニットのリレー接点容量は3A以上必要です。
- ●音量が大きすぎる場合は内蔵の半固定ボリュームで調節してください。(11ページ参照)

増設スイッチボックスとの接続方法




●スピーカ回線はアンプ本体で5回線、増設スイッチボックスで10回線、最大15回線までスピーカ系統が分けられます。

アンプの増設について

■アンプを増設したいときは本機の録音出力ジャックを 増設用アンプのライン入力端子(0dB、10KΩ以上) に接続してください。

- ご注意 -

アンプの出力側どおしを並列に接続することはできません。





調整のしかた

- ■内部をあけることになりますので調整は必らず専門業者にご依頼ください。
- ■カバー止めねじ8ヶをはずし、カバーを取りはずしてください。
- ■ライン2入力端子の音量を調節するとき ライン2入力に接続する機器側で音量調節ができなく 入力レベルが大きすぎる場合は図の半固定ボリューム で調整してください。反時計方向にまわすとレベルが 小さくなります。
- ■低音をカットしたいとき

反響の多いところなどで使用し、低音がこもり明瞭度 が悪い場合はジャンパー線を切断しますと全入力につ いて低域がカットされ、低音のこもりが解消され明瞭 度があがります。

(300 Hz で約10 dBカットされます)





規 格

項目 形名	AVA-304	AVA-604		
電源	AC100V 50/60HZ			
消費電力	* 1 20W (定格出力時 85 VA)	*1 33W(定格出力時150VA)		
定格 出力	30W	60W		
負荷インピーダンス	4 Ω 330 Ω (100 V), 170 Ω (70 V)	4 Ω 170 Ω (100 V)、83 Ω (70 V)		
ひずみ率	1 %以下(ライン入力 1 kHz 定格出力時) 2 %以下(ライン入力100 Hz~10 kHz 定格出力の ½出力時)			
周波数特性	80~10 kHz ± 3 dB以内			
スピーカ選択スイッチ	5 局 + 一斉			
入 力 回 路	マイク1 $-64dBs$ $5k\Omega$ 不平衡 $\phi 6.3$ $3Pジャ$ マイク2 $-64dBs$ $5k\Omega$ 不平衡 $\phi 6.3$ $3Pジャ$ ライン1 $-20dBs$ $20k\Omega$ 不平衡 ピンジャック ライン2 $-10dBs$ $10k\Omega$ 不平衡 ピンジャック	ック 前面ポリューム S/N55dB以上		
アンテナ入力	AMループおよび75Ω同軸 不平衡			
録 音 出 力	0dBs 10kΩ 不平衡 1回路 ピンジャック			
外形寸法	360(幅)×108(高)×312(奥行) 単位:mm			
外観色調	パネル:アルミ、ブラックメタリック塗装 ケース:ビニールラミネート鋼板、ダークグレイ			
使用温度範囲	0 ℃ ~ + 40℃			
質 量	4.5 kg	4.8 kg		
付 属 品	ヒューズ 2A×2 1A×1	ヒューズ $3A \times 2 1A \times 1$		
	φ6.3 2P単頭プラグ×1 2Pプラ	ラグ × 1 ラグ用ピン× 2 トバー× 3 のご注意× 1		
組み込み適合ユニット	ATU-1100C、ARU-2200AF、ARU-2100A			

^{*1} 電気用品取締法による測定方法にもとづく